

Bedienungsanleitung Interphone Bluetooth Helmset

Diese ist urheberrechtlich geschützt und die kommerzielle Verbreitung ist strengstens untersagt.

© www.spaetbremser.eu

Da die mitgelieferte Bedienungsanleitung etwas missverständlich bzw. unvollständig ist, möchte ich hiermit die Bedienung der wichtigsten Funktionen im Klartext erläutern.

1. Grundsätzliches zum Verständnis

Das Interphone-Modul hat einen großen Taster als Hauptbedienelement. Seitlich befindet sich noch je ein Taster für laut und leise.

Vor der ersten Benutzung ist dem Interphone erst einmal mitzuteilen, mit welchem Handy und mit welchen zweiten Interphone es kommunizieren soll. Dabei handelt es sich um das so genannte „Pairing“.

Wichtig zu wissen: Jedes Interphone kann nur mit *einem* anderen Interphone verbunden werden und von diesen beiden verbunden Interphone´s kann nur *eines* mit einem Handy verbunden werden. Also vor Benutzung überlegen, wer von beiden telefonieren können soll.

Wenn abzusehen ist, dass die interne Reichweite von ca. 150 Metern überschritten wird oder wenn mehr als 2 Leute miteinander sprechen wollen ist es eventuell sinnvoll gleich auf das Telefonieren auszuweichen und jedes einzelne Interphone mit dem jeweiligen Handy zu verbinden. Wenn wenigstens einer eine Handyflatrate hat, so kostet das auch nichts extra. Eine interne Kommunikation über Bluetooth ist dann nicht möglich.

Nur wenn sich die Gerätekonstellation ändert, ist das Pairing erneut auszuführen.

2. Pairing Interphone mit Handy

- Interphone in Pairingmodus bringen. Dazu bei ausgeschaltetem Gerät die große Taste 5 Sekunden gedrückt halten. Es erfolgt ein Einschaltton und nach 5 Sekunden ein Bestätigungston für den Pairingmodus. Die LED blinkt jetzt blau/rot.
- Nun im Handy nach Bluetooth-Geräten suchen und mit ST MOTO verbinden. Bei der Passwortabfrage 4 mal die Null (0000) eingeben. Jetzt leuchtet die LED blau.

3. Pairing mit zweitem Interphone

- Beide Interphones in Pairingmodus bringen. Dazu bei ausgeschaltetem Gerät die große Taste 5 Sekunden gedrückt halten. Es erfolgt ein Einschaltton und nach 5 Sekunden ein Bestätigungston für den Pairingmodus. Die LED Blinkt jetzt blau/rot.
- Beim ersten Interphone die Lautstärketaste „laut“ (seitlich gegenüber dem Stecker) 5 Sekunden gedrückt halten bis 4 aufeinander folgende Signaltöne ertönen. Die LED ist jetzt aus.
- Erstes Interphone durch Drücken der großen Taste wieder einschalten, LED blinkt blau.

- Beim zweiten Interphone die Lautstärketaste „leise“ (an der Steckerseite) 5 Sekunden gedrückt halten bis 4 aufeinander folgende Signaltöne ertönen. Wenig später geht das **erste** Interphone aus.
- Das erste Interphone wieder einschalten.

4. Von Interphone zu Interphone intern sprechen

- An einem der beider Geräte die große Taste kurz gedrückt halten, bis der 2. Signalton zu hören ist. Der Partner hört einen Bestätigungston und die Verbindung ist hergestellt. Die LED blinkt schnell blau.
- Zum Beenden die große Taste kurz drücken.

5. Mit Interphone telefonieren

- Ist das Interphone nur mit dem Handy verbunden, so hört man den Klingelton im Headset und drückt kurz die große Taste um das Gespräch anzunehmen. Zum Auflegen die große Taste erneut drücken. Zum Abweisen eines Anrufs die große Taste 2 Sekunden bis zum zweiten Bestätigungston gedrückt halten.
- Zum Aufbauen von Telefonverbindungen wird die Sprachwahlfunktion des Handys genutzt. Dazu die große Taste kurz drücken. Danach erfolgt die Aufforderung zur Sprachwahl durchs Handy, was in der Regel ein spezieller Signalton ist. Siehe dazu bei Bedarf die Bedienungsanleitung Deines Handys. Tipp: Bei der Einrichtung der Sprachwahl den Notruf (112) nicht vergessen.

6. Mit Interphone intern sprechen und telefonieren

- Während die interne Verbindung nicht aufgebaut ist, ist das Bluetooth automatisch mit dem Handy verbunden. Zum Telefonieren siehe Punkt 5.
- Ist eine interne Verbindung aufgebaut, diese durch kurzes drücken der großen Taste beenden. Danach ist das Interphone wieder automatisch mit dem Handy verbunden. Zum Telefonieren siehe Punkt 5.
- Besteht eine interne Verbindung kann man das Telefon *nicht* übers Helmset hören. Das Telefonklingeln also auf Vibrieren stellen. Beim eingehenden Anruf die interne Interphone-Verbindung mit einem kurzen Druck auf die große Taste beenden. Danach hört man das Handyklingeln im Helmset und kann mit einem weiterem kurzen Druck auf die große Taste das Gespräch annehmen.

7. Interphone ausschalten

Große Taste ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis ein Zweiklangton zu hören ist. Die LED leuchtet rot und geht aus.

Weitere Hinweise und Funktionen sind der mitgelieferten Bedienungsanleitung zu entnehmen.